

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-P 2000

**für den Brother HL-P 2000 gibt es keine Resetanleitung, da ein manueller Trommel Reset mit der Trommeleinheit DR-300 nicht nötig ist. Die Rücksetzung des Zählers erfolgt durch eine Folie, die bei Lieferung in der Trommel eingesetzt ist und nach dem Einsetzen der Trommel automatisch ausgeworfen wird.**

- **Sollten Sie feststellen, dass die Folie fehlt, wenden Sie sich an unsere Hotline!**
- **Entfernen Sie die Folie auf keinen Fall VOR dem Einsetzen der Trommel.**
- **Haben Sie sie dennoch entfernt, müssen Sie die Folie vorsichtig wieder einfädeln.**

**Ein blasses Druckbild nach dem Trommelwechsel kann an der Verwendung der neuen Trommel mit einem alten Toner liegen. Tauschen Sie ihn gegen einen Neuen aus. Das Druckbild ist dann nach etwa 20 bis 30 Seiten wieder normal.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**