

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-P 2500

Durch einen vorangegangenen Tonerwechsel kann bei Ihrem Brother HL-P 2500 Drucker zusätzlich ein manueller Trommel Reset nötig sein. Diesen führen Sie bitte anhand der folgenden Resetanleitung durch.

- Die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel verbirgt, ist bei eingeschaltetem Drucker zu öffnen.
- Dann muss der Taster gedrückt und gehalten werden, der sich an leicht vertiefter Position unter den vier Lampen an Ihrem Gerät befindet.
- Halten Sie den Taster so lange, bis alle vier Lampen aufleuchten. Dann können Sie ihn loslassen.
- Nach dem Loslassen die Klappe am Drucker wieder schließen.

Nun ist der Zähler der Trommel resettet und Sie können den Drucker wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de