

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-6650

**Ein manueller Trommel Reset ist an Ihrem Brother MFC-6650 nicht möglich, daher finden Sie hier auch keine Resetanleitung. Ihre neue Trommel DR-200 nimmt die Rücksetzung des Zähler automatisch durch eine in der Trommel eingelegte Folie vor. Diese wird nach dem Einbau ausgeworfen.**

- **Fehlt die Folie oder ist sie beschädigt, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.**
- **Nehmen Sie die Folie nicht selbst aus der Trommel!**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, können Sie die Folie vorsichtig wieder einsetzen.**

**Wenn Sie in Ihrer neuen Trommel einen alten Toner weiter verwenden, führt das unter Umständen zu einem blassen oder leeren Druckbild. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein. Drucken Sie 20 bis 30 Seiten, dann ist das Druckbild wieder normal.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**