

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8240

Für einen manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-8240 Gerät gehen Sie bitte anhand der Anweisungen vor, die Sie in der nachfolgenden Resetanleitung finden.

- **Ihr Gerät hat eine Klappe, hinter der sich der Toner bzw. die Trommeleinheit befindet. Öffnen Sie diese Geräteklappe.**
- **Lassen Sie die Klappe geöffnet und Drücken Sie an Ihrem Drucker die Taste "1".**
- **Wenn das Display danach die Meldung "erfolgreich" ausgibt, ist der Trommelzähler zurückgesetzt.**
- **Schließen Sie abschließend wieder die Klappe am Gerät.**

Nach der Rücksetzung des Zählers können Sie Ihren Drucker wieder wie gewohnt verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de