

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8300

Wenn durch einen Tonerwechsel an Ihrem Brother MFC-8300 Drucker ein manueller Trommel Reset notwendig ist, gehen Sie dabei bitte so vor, wie in der unten stehenden Resetanleitung beschrieben.

- **Öffnen Sie zunächst die Abdeckung über der Trommeleinheit während Ihr Drucker eingeschaltet ist.**
- **Betätigen Sie nun die "Storno" Taste an Ihrem Drucker.**
- **Sofort danach durch Drücken der Taste "1" den Vorgang bestätigen. Im Display erscheint dann die Meldung "erfolgreich".**
- **Sie können Die Abdeckung nun wieder schließen.**

Durch diesen Vorgang haben Sie den Zähler für die Trommel zurückgesetzt und können Ihren Brother MFC-8300 fortan nutzen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de