

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8420

Die unten stehende Resetanleitung für Brother MFC-8420 Drucker zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie bei einem manuellen Trommel Reset an diesem Gerät vorgehen müssen.

- **Nachdem Sie den Drucker eingeschaltet haben, öffnen Sie zunächst die Geräteklappe an der Stelle, wo Sie den Toner bzw. die Trommel eingesetzt haben.**
- **Lassen Sie diese Klappe offen und betätigen Sie anschließend die Taste "Start" oder "Go" und halten Sie diese.**
- **Die Taste erst loslassen, wenn alle vier Kontroll-LEDs am Drucker aufleuchten.**
- **Dann die Geräteklappe schließen.**

Der Trommelzähler ist jetzt zurückgesetzt und Ihr Drucker ist wieder voll einsatzfähig.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de