

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8640 D

Um den manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät durchzuführen, nutzen Sie die unten stehende Resetanleitung für Brother MFC-8640 D Multifunktionsgeräte.

- **Für den Reset müssen Sie die Geräteklappe öffnen. Das ist die Klappe, hinter der sich der Toner bzw. die Trommel befindet.**
- **Drücken Sie die Taste "1" an Ihrem Gerät, während diese Klappe geöffnet ist.**
- **Die Statusmeldung "erfolgreich" im Display Ihres Gerätes zeigt Ihnen den Abschluss des Resets an.**
- **Schließen Sie nun wieder die Geräteklappe.**

Ab jetzt können Sie Ihr Brother MFC-8640 D Multifunktionsgerät wieder uneingeschränkt nutzen, da der Trommelzähler ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de