

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8670 DN

Ein Trommel Reset an einem Brother MFC-8670 DN Multifunktionsgerät erfordert nur wenige Arbeitsschritte. Führen Sie diese nach den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung durch.

- **Öffnen Sie zum Beginn des Vorgangs die Geräteklappe. Sie ist dort, wo die Trommeleinheit eingesetzt wird.**
- **Nun drücken Sie bei geöffneter Klappe die Taste "Storno" an Ihrem Brother MFC-8670 DN.**
- **Jetzt schnell die Taste "1" betätigen. Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich".**
- **Nach Erhalt der Meldung dürfen Sie die Klappe wieder schließen.**

Die Rücksetzung des Trommelzählers ist somit erfolgt. Ihr Multifunktionsgerät Brother MFC-8670 DN ist nun wieder voll betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de