

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8840

Um Ihr Gerät uneingeschränkt nutzen zu können, kann ein manueller Trommel Reset nötig werden. Um diesen durchzuführen, müssen Sie einfach den Anweisungen in nachfolgender Resetanleitung für Brother MFC-8840 Multifunktionsgeräte folgen.

- **Als Erstes müssen Sie zum Durchführen des Resets die Geräteklappe an Ihrem Brother MFC-8840 öffnen. Sie finden Sie an der Stelle, wo Toner bzw. Trommeleinheit eingesetzt werden.**
- **Nun muss bei geöffneter Klappe die Taste "1" am Drucker betätigt werden.**
- **Das Gerät quittiert diese Aktion mit der Statusmeldung "erfolgreich", die im Display angezeigt wird.**
- **Die Geräteklappe kann jetzt wieder geschlossen werden.**

Sie haben die Rücksetzung des Trommelzählers erfolgreich durchgeführt, sodass Ihr Gerät wieder in vollem Umfang zur Nutzung bereit ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de