

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9030

**Ihr Brother MFC-9030 nutzt die Trommel DR-8000, bei der ein manueller Trommel Reset nicht möglich ist. Der Trommelzähler wird automatisch durch einen in der Trommel eingelegte Folie zurückgesetzt. Diese wird nach dem Einbau ausgeworfen. Eine Resetanleitung benötigen Sie daher nicht.**

- **Vergewissern Sie sich, dass sie Folie eingelegt ist. Fehlt sie, nehmen Sie bitte Kontakt zum Support auf.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel!**
- **Haben Sie die Folie aus Versehen entfernt, setzen Sie sie bitte sorgfältig wieder ein!**

**Der Einsatz gebrauchter Toner in neuen Trommeln resultiert mitunter in schlechter Druckqualität sowie blassen oder leeren Seiten. Setzen Sie dann eine neue Tonerkartusche ein. 20 bis 30 Testdrucke reichen aus, um wieder ein optimales Druckbild zu erreichen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**