

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9060

**Für Ihr Brother MFC-9060 brauchen Sie keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset. Diese wird durch Ihre neue Trommel DR-200 automatisch ausgeführt. Dafür wird eine in der Trommel eingelegte Folie nach dem Einbau ausgeworfen.**

- **Wenn die Folie fehlt oder Beschädigungen aufweist, teilen Sie dies unserer Hotline mit.**
- **Entnehmen Sie keinesfalls die Folie manuell aus der Trommel.**
- **Bei Bedarf können Sie die Folie wieder einsetzen, falls sie entfernt wurde. Seien Sie dabei vorsichtig und sorgfältig.**

**Die Verwendung gebrauchter Toner in der neuen Trommel kann zu Problemen führen. Unter Umständen sind die Drucke Ihres Gerätes blass oder leer. Setzen Sie in diesem Fall einen neuen Toner ein. Drucken Sie 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder normal ist.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**