

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9600 J

Nutzen Sie die unten stehende Resetanleitung für Brother MFC-9600 J Geräte, um einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker fachgerecht und sicher durchzuführen.

- **Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die Klappe, hinter der sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Bei geöffneter Geräteklappe betätigen Sie anschließend die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Bestätigen Sie diesen Vorgang umgehend durch Drücken der Taste "1" am Gerät.**
- **Sobald das Display die Meldung "erfolgreich" anzeigt, ist der Vorgang abgeschlossen und Sie können die Klappe wieder schließen.**

Nach erfolgtem Trommel Reset funktioniert Ihr Drucker wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de