

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9750

Einige wenige Arbeitsschritte sind nötig, um einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Multifunktionsgerät durchzuführen. In der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-9750 Geräte erhalten Sie die entsprechenden Arbeitsanweisungen.

- **Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen, die zum Einsetzen der Trommeleinheit genutzt wird.**
- **Die Taste "Storno" am Brother MFC-9750 bei geöffneter Klappe betätigen.**
- **Sofort durch Drücken der Taste "1" bestätigen.**
- **Warten, bis im Display die Meldung "erfolgreich" erscheint. Dann die Klappe wieder schließen.**

Nach vollzogenem Trommel Reset ist das Multifunktionsgerät wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de