

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-P 2500

Eine bereits bei der Lieferung in der Trommel DR-300 eingesetzte Folie wird nach dem Einsetzen der Trommel ausgeworfen und setzt den Zähler damit zurück. Daher benötigen Sie für Ihren Brother MFC-P 2500 keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset.

- **Nehmen Sie Kontakt zur Hotline auf, falls die Folie bei Auslieferung fehlt.**
- **Die Folie darf nicht vor dem Einsetzen der Trommel entfernt werden.**
- **Sie können die Folie vorsichtig wieder einfädeln, falls sie versehentlich entfernt wurde.**

Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit einen neuen Toner mit Ihrer neuen Trommel. Ein gebrauchter Toner kann zu blassen oder leeren Drucken führen. Dies können Sie durch einen Toneraustausch beheben. Nach etwa 20 bis 30 Seiten ist das Druckbild dann wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de