

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother PPF-3550 ML

**Sie müssen an Ihrem Brother PPF-3550 ML den Trommel Reset nicht manuell anhand einer Resetanleitung durchführen. Den Reset übernimmt Ihre neue Trommel DR-200 für Sie, in der bei Lieferung eine Folie eingelegt ist, die nach dem Einbau ausgeworfen wird.**

- **Bei fehlender oder beschädigter Folie ist unsere Hotline zu informieren.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht aus der Trommel.**
- **Sie kann bei versehentlicher Entfernung vorsichtig wieder in die Trommel eingefädelt werden.**

**Sie können in Ihrer neuen Trommel einen gebrauchten Toner weiter verwenden, Dies kann jedoch dazu führen, dass das Druckbild blass ist oder leere Seiten gedruckt werden. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie einen neuen Toner ein. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten sollte sich das Druckbild normalisiert haben.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**