

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER DCP-8080 DN

**Haben Sie an Ihrem Brother DCP-8080 DN einen Toner Wechsel mit einem TN-3230 oder TN-3280 vorgenommen, müssen Sie auch einen manuellen Toner Reset durchführen. So können Sie den Toner einfach selbst zurücksetzen:**

- 1. Schalten Sie als Erstes Ihren Brother DCP-8080 DN ein.**
- 2. Im Anschluss daran öffnen Sie bitte die Frontklappe Ihres Druckers.**
- 3. Drücken Sie dann einmal die STORNO Taste am Gerät.**
- 4. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?1.JA2.NEIN". Ignorieren Sie dies und fahren Sie schnell fort.**
- 5. Drücken Sie jetzt sofort 1x die Sterntaste und 2x die Null auf der Druckertastatur.**

**Damit haben Sie den Toner zurückgesetzt. Schließen Sie die Frontklappe wieder.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)