

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-8890 DW

Ein manueller Toner Reset ist nötig, wenn Sie an Ihrem Brother DCP-8890 DW einen Toner Wechsel mit einem TN-3230 oder TN-3280 vorgenommen haben. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Toner zurücksetzen.

1. Zunächst den Drucker bitte einschalten.
2. Nun dessen Frontklappe an der Vorderseite öffnen.
3. Dann 1x die STORNO Taste drücken. Der Drucker meldet im Display "Trommel ersetzt?1.JA2.NEIN".
4. Diese Meldung ignorieren und schnell fortfahren.
5. Sofort 1x die Taste "*" (Stern Taste) und 2x die Taste "0" (Null) am Drucker direkt nacheinander drücken.
6. Nun die Geräteklappe wieder schließen.

Das Zurücksetzen ist beendet und Sie können wie gewohnt drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de