

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1020

Nach einem Toner Wechsel des Toners TN-300 an Ihrem Brother HL-1020 müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen (Toner zurücksetzen). Wie das funktioniert, zeigt die folgende Anleitung.

1. **Gerät am Netzschalter ausschalten.**
2. **Die Frontklappe am Brother HL-1020 öffnen.**
3. **Die GO Taste an Ihrem Drucker drücken und halten. Dabei den Drucker einschalten.**
4. **Warten bis 3 LEDs am Drucker leuchten (Paper, Drum und Toner). Die Taste so lange halten.**
5. **Taste kurz loslassen, sodass die LEDs ausgehen.**
6. **Dann die GO Taste 2 mal schnell drücken, damit die LEDs wieder leuchten.**
7. **Anschließend die GO Taste 6 mal schnell betätigen. Nun blinkt die "Paper" LED.**

Sie können die Klappe nun wieder schließen, der Reset ist damit abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de