

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1040

Haben Sie am Brother HL-1040 einen Toner-Wechsel vorgenommen und einen neuen TN-300 eingesetzt, dann müssen Sie anschließend den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht.

- 1. Gerät (am Netzschalter) ausschalten.**
- 2. Die vordere Geräteklappe öffnen.**
- 3. Den GO Button betätigen und halten, während Sie das Gerät wieder einschalten.**
- 4. Den Button so lange halten, bis am Brother HL-1040 drei LEDs (Paper, Drum und Toner) leuchten.**
- 5. Den GO Button kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Dann zweimal schnell den GO Button drücken - die LEDs leuchten wieder auf.**
- 7. Dann 6 mal den GO Button betätigen - jetzt blinkt die "Paper" LED.**

Sie können nun die Geräteklappe wieder schließen, der Reset ist damit abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de