

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1050

Um einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother HL-1050 durchzuführen, folgen Sie nachstehender Anleitung. Dies wird nach einem Toner Wechsel des TN-300 nötig.

- 1. Schalten Sie den Brother HL-1050 aus (am Netzschalter).**
- 2. Öffnen Sie die vordere Klappe am Gerät.**
- 3. Drücken und halten Sie den GO Knopf am Drucker und schalten Sie diesen an.**
- 4. Halten Sie den GO Knopf, bis die 3 LEDs "Paper, Toner und Drum" leuchten.**
- 5. Lassen Sie den Go Knopf nun kurz los, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Drücken Sie dann den GO Knopf zweimal schnell hintereinander - die LEDs gehen dann wieder an.**
- 7. Nun betätigen Sie den GO Knopf 6 mal schnell hintereinander - jetzt blinkt die LED für "Paper"**

Der Resetvorgang ist jetzt abgeschlossen. Schließen Sie bitte die Frontklappe am Gerät.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de