

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1250

Durch einen Wechsel des Toner TN-7600 wird an Ihrem Brother HL-1250 ein Toner Reset erforderlich. Sie können den Toner anhand folgender Anleitung zurücksetzen.

1. Schalten Sie am Netzschalter Ihren Brother HL-1250 aus.
2. Öffnen Sie im Anschluss dessen Frontklappe.
3. Drücken Sie dann die Taste GO und halten Sie diese. Dabei schalten Sie den Drucker wieder an.
4. Halten Sie die GO Taste, bis die drei Leuchten "Paper, Toner und Drum" an Ihrem Drucker leuchten.
5. Lassen Sie die Taste dann kurz los, bis die Lichter ausgehen.
6. Nun drücken Sie sofort 2x schnell die GO Taste, die Leuchten gehen dann wieder an.
7. Dann drücken Sie direkt 6x schnell die GO Taste, woraufhin die "Paper" LED blinkt.

Nun ist der Reset abgeschlossen und Sie können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de