

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1440

Durch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) nach einem Toner Wechsel sorgen Sie dafür, dass Ihr Brother HL-1440 wieder ohne Einschränkungen funktioniert. Nutzen Sie folgende Anleitung.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ab.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-1440.
3. Drücken Sie die GO Taste und halten Sie sie, dabei schalten Sie den Drucker ein.
4. Halten Sie diese Taste, bis drei Lampen am Gerät leuchten: Drum, Paper und Toner.
5. Lassen Sie die GO Taste kurz los. Die LEDs sollten dann erleuchten.
6. Drücken Sie dann sofort 2 mal schnell die GO Taste. Dann müssen die drei LEDs wieder leuchten.
7. Nun drücken Sie direkt 6x mal schnell die GO Taste, damit die Paper-LED blinkt.

Der Reset ist nun abgeschlossen und Sie können die Geräteklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de