

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1450

**Führen Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1450 bitte einen manuellen Toner Reset durch (Toner zurücksetzen). Entnehmen Sie die Anweisungen dafür der folgenden Anleitung.**

- 1. Zunächst müssen Sie den Drucker am Netzschalter abschalten.**
- 2. Dann müssen Sie seine Frontklappe öffnen.**
- 3. Drücken Sie an Ihrem Brother HL-1450 dann die GO Taste. Halten Sie diese und schalten Sie den Drucker ein.**
- 4. Halten Sie die GO Taste, bis die drei LEDs für "Toner, Paper sowie Drum" an dem Gerät leuchten.**
- 5. Lassen Sie die Taste nun kurz los, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Jetzt sofort 2x schnell die GO Taste drücken. Dann leuchten die drei LEDs wieder auf.**
- 7. Nun direkt 6x schnell die GO Taste betätigen. Hierauf beginnt die "Paper" LED zu blinken.**

**Damit ist der Resetvorgang beendet. Schließen Sie nun wieder die Geräteklappe.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)