

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1470 N

Nach folgender Anleitung können Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1470 N einen manuelle Toner Reset (Toner zurücksetzen) ausführen.

- 1. Bitte den Brother HL-1470 N am Netzschalter ausmachen.**
- 2. Dann dessen vordere Klappe öffnen.**
- 3. Nun die Taste GO drücken und halten und dabei das Gerät einschalten.**
- 4. Die Taste so lange halten, bis die drei LEDs "Toner, Paper und Drum" zusammen leuchten.**
- 5. Nun kurz loslassen, damit diese erlöschen.**
- 6. Direkt im Anschluss 2x schnell die Taste GO betätigen. Die LEDs gehen dadurch wieder an.**
- 7. Sofort 6x die Taste GO drücken, sodass "Paper" blinkt.**

Sie können die Klappe wieder schließen, denn der Reset ist ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de