

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1600 DX

Nach dem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1600 DX mit einem TN-7600 muss ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchgeführt werden. Gehen Sie nach folgender Anleitung vor.

- 1. Als Erstes am Netzschalter den Drucker ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe des Gerätes öffnen.**
- 3. Die GO Taste am Brother HL-1600 DX drücken und festhalten, dabei den Drucker einschalten.**
- 4. Die Taste halten bis drei LEDs aufleuchten (Paper, Toner und Drum).**
- 5. Die GO Taste kurz loslassen. Die LEDs gehen aus.**
- 6. Dann sofort 2x schnell die GO Taste betätigen. Die LEDs gehen wieder an.**
- 7. Sofort danach 6x schnell die GO Taste drücken. Die LED "Paper" blinkt.**

Die Klappe schließen. Der Resetvorgang ist abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de