

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1640

Damit nach einem Toner Wechsel Ihr Brother HL-1640 einwandfrei funktioniert, müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Das geht so:

- 1. Schalten Sie den Drucker (am Netzschalter) aus.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe.**
- 3. Drücken Sie am Brother HL-1640 die GO Taste und halten Sie diese. Schalten Sie dann den Drucker wieder an.**
- 4. Halten Sie die GO Taste, bis die drei LEDs für "Paper, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Lassen Sie die Taste nun kurz los, bis die Lichter ausgehen.**
- 6. Drücken Sie dann sofort 2x schnell die GO Taste, damit diese Lichter wieder angehen.**
- 7. Dann drücken Sie bitte sofort 6x die GO Taste. Im Anschluss daran blinkt die "Paper" LED.**

Der Reset ist damit beendet. Schließen Sie die Frontklappe wieder.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de