

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1650 DN

Durch das Ausführen eines Toner Reset (Toner zurücksetzen) machen Sie Ihren Brother HL-1650 DN nach einem Toner Wechsel wieder voll nutzbar. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie zuerst den Brother HL-1650 DN am Netzschalter aus.
2. Öffnen Sie dann dessen Frontklappe.
3. Drücken und halten Sie sodann die Taste GO. Schalten Sie den Drucker dabei ein.
4. Halten Sie die Taste fest, bis drei LEDs am Drucker leuchten (Paper, Toner und Drum).
5. Lassen Sie nun Die GO Taste kurz los, bis die Leuchten ausgehen.
6. Drücken Sie anschließend sofort 2 mal schnell die GO Taste. Die LEDs leuchten nun wieder.
7. Im Anschluss drücken Sie bitte 6 mal schnell die GO Taste, sodass die "Paper" LED blinkt.

Schließen Sie dann die Frontklappe, da der Reset hiermit ausgeführt ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de