## TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist** 

## TONER RESET ANLEITUNG BROTHER HL-1670 N

Durch einen manuellen Toner Reset (Toner zurücksetzen) nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1670 N stellen Sie dessen volle Einsatzfähigkeit wieder her. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Als Erstes muss das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet werden.
- 2. Dann müssen Sie dessen Frontklappe öffnen.
- 3. Nun betätigen und halten Sie den GO Button am Brother HL-1670 N und schalten diesen wieder ein.
- 4. Halten Sie nun den Button, bis die LEDs für "Paper, Toner und Drum" an Ihrem Drucker leuchten.
- 5. Lassen Sie den Button dann kurz los, damit diese erlöschen.
- 6. Jetzt müssen Sie 2x schnell den GO Button betätigen. Dadurch leuchten die LEDs wieder auf.
- 7. Nun müssen Sie 6x schnell den GO Button drücken, sodass die "Paper" LED blinkt.

Damit ist der Reset schon ausgeführt und Sie dürfen die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de