

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1870 NLT

Möchten Sie nach einem Toner Wechsel Ihren Brother HL-1870 NLT uneingeschränkt nutzen, ist ein Toner Reset erforderlich (Toner zurücksetzen). Wie dieser funktioniert, zeigt die folgende Anleitung.

1. Schalten Sie Ihren Brother HL-1870 NLT aus.
2. Öffnen Sie dann seine Frontklappe.
3. Drücken und halten Sie den GO Button. Schalten Sie den Drucker dabei ein.
4. Halten Sie den Button fest, bis die drei LEDs "Drum, Paper und Toner" am Drucker leuchten.
5. Lassen Sie ihn kurz los, um diese zum Erlöschen zu bringen.
6. Nun drücken Sie den Go Button sofort 2x schnell. Die LEDs gehen dadurch wieder an.
7. Jetzt müssen Sie den GO Button nochmals 6x schnell betätigen, damit die "Paper" LED blinkt.

Der Resetvorgang ist damit beendet. Schließen Sie nun die Klappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de