

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2140 R

Wenn Sie an Ihrem Brother HL-2140 R den Toner TN-2110 oder TN-2120 einem Wechsel unterzogen haben, muss ein manueller Toner Reset erfolgen. Wie Sie den Toner zurücksetzen, zeigt die nachstehende Anleitung.

- 1. Zunächst den Brother HL-2140 R (am Netzschalter) ausschalten.**
- 2. Dann bitte die Frontklappe Ihres Gerätes öffnen.**
- 3. Drücken Sie dann die Taste GO. Halten Sie diese und schalten Sie dabei den Drucker ein.**
- 4. Nun die Taste so lange halten, bis am Drucker 3 LEDs zusammen aufleuchten (Paper, Toner und Error).**
- 5. Jetzt die Taste GO kurz loslassen. Die LEDs erlöschen daraufhin.**
- 6. Nun schnell 2x die Taste GO betätigen. Alle 2 LEDs leuchten wieder.**
- 7. Nun für einen Standard Toner schnell 6x die GO Taste drücken oder für einen Jumbo Toner 7x schnell die Taste GO drücken.**

Jetzt ist der Toner Reset beendet. Schließen Sie die Frontklappe wieder.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de