

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2170 WR

Damit nach einem Wechsel der Toner TN-2110 oder TN-2120 Ihr Brother HL-2170 WR wie gewohnt genutzt werden kann, ist ein manueller Toner Reset erforderlich. Zum Zurücksetzen folgen Sie bitte der unten stehenden Anleitung.

- 1. Den Drucker bitte am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Dann am Gerät die Klappe an der Vorderseite öffnen.**
- 3. Nun den GO Button drücken und halten. Dabei den Drucker wieder anschalten.**
- 4. Den GO Button halten, so lange, bis die 3 LEDs "Error, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Jetzt den Button kurz loslassen. Die Lichter gehen aus.**
- 6. Dann sofort 2x schnell den GO Button drücken, woraufhin die LEDs wieder aufleuchten.**
- 7. Jetzt für einen Standard Toner 6x schnell den GO Button drücken oder für einen Jumbo Toner 7x schnell den GO Button drücken.**

Sie haben den Reset damit abgeschlossen und können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de