

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-3075 CW

Ein manueller Toner Reset nach dem Toner Wechsel mit einem TN-230 an Ihrem Brother HL-3075CW stellt sicher, dass Sie Ihren Drucker wie gewohnt nutzen können. Folgen Sie zum Zurücksetzen einfach folgender Anleitung.

1. Als Erstes öffnen Sie bitte die Obere Abdeckung Ihres Brother HL-3075CW.
2. Dann Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten SECURE und CANCEL am Drucker.
3. Daraufhin erscheint im Display die Meldung "K.TNR-STD".
4. Nun wählen Sie mit den Pfeiltasten den Toner, den Sie zurücksetzen möchten (STR=Starter-Toner, Standard Toner=S)
5. Betätigen Sie sofort im Anschluss 2x die Taste OK zum bestätigen.
6. Schließen Sie die obere Abdeckklappe am Gerät.

Der Toner Reset ist damit durchgeführt und Sie können drucken wie zuvor.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)