

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5030

Durch den Toner Reset (Toner zurücksetzen) im Anschluss an einen Toner Wechsel beim Brother HL-5030 stellen Sie dessen uneingeschränkte Funktionsfähigkeit sicher. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker ab.
2. Öffnen Sie die Frontklappe.
3. Drücken und Halten Sie die Taste GO. Schalten Sie den Drucker ein.
4. Halten Sie die Taste GO, bis die drei LED "Drum, Toner und Paper" leuchten.
5. Lassen Sie die Taste GO kurz los. Die LEDs erlöschen.
6. Nun drücken Sie die Taste GO schnell 2x. Die LEDs leuchten nun wieder.
7. Drücken Sie die Taste GO nun 6x schnell. Die LED "Paper" blinkt dann.

Der Reset ist beendet und Sie können die Klappe schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de