

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-5040 N

**Mit einem Toner Reset nach einem Toner Wechsel sorgen Sie dafür, dass Ihr Brother HL-5040 N wie gewohnt funktioniert. Wie Sie den Toner zurücksetzen, erfahren Sie hier:**

- 1. Zunächst das Gerät abschalten.**
- 2. Dann dessen vorder Klappe öffnen.**
- 3. Am Brother HL-5040 N die GO Taste drücken und halten, während Sie das Gerät einschalten.**
- 4. Nun warten, bis die drei LEDs "Drum, Paper und Toner" am Drucker leuchten.**
- 5. Jetzt die GO Taste kurz loslassen, woraufhin die LEDs ausgehen.**
- 6. Dann schnell 2x die Taste GO drücken. Die LEDs sollten dann wieder leuchten.**
- 7. Ist das der Fall, schnell 6x die Taste GO drücken - es blinkt dann die Leuchte für "Paper".**

**Somit ist der Resetvorgang ausgeführt und Sie dürfen die Klappe wieder schließen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)