

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5050

Führen Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-5050 bitte zügig einen Toner Reset durch. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Toner manuell zurücksetzen.

- 1. Bitte zuerst den Drucker am Netzschalter abschalten.**
- 2. Dann dessen vordere Klappe öffnen.**
- 3. Nun die Taste GO drücken und halten und dabei den Drucker einschalten.**
- 4. Dann die Taste GO am Brother HL-5050 so lange halten, bis die LEDs "Drum, Toner und Paper" leuchten.**
- 5. Jetzt die Taste kurz loslassen - die LEDs erlöschen daraufhin.**
- 6. Dann schnell 2x die Taste GO drücken - die LEDs gehen wieder an.**
- 7. Jetzt schnell 6x mal die Taste GO betätigen - Nun blinkt die "Paper" LED.**

Dadurch haben sie den Reset ausgeführt und können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de