

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-5140 LT

Ihr Brother HL-5140 LT nutzt den Toner TN-3060, für den Sie nach einem Wechsel einen manuellen Toner Reset durchführen müssen. Die nachstehende Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Toner einfach selbst zurücksetzen.

- 1. Zunächst schalten Sie bitte Ihren Brother HL-5140 LT am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie danach die Frontklappe an Ihrem Drucker.**
- 3. Drücken und halten Sie dann die Taste GO und schalten Sie das Gerät wieder ein.**
- 4. Die GO Taste nun so lange halten, bis am Gerät die drei LEDs "Paper, Toner und Drum" aufleuchten.**
- 5. Nun die GO Taste kurz loslassen und warten, bis die LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort die GO Taste 2x schnell betätigen. Die LEDs leuchten daraufhin wieder auf.**
- 7. Jetzt direkt die GO Taste 6x schnell drücken. Anschließend blinkt die LED "Paper".**

Dadurch haben Sie den Toner Reset ausgeführt. Sie dürfen die Frontklappe jetzt wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)