

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5140

Nur durch einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother HL-5140 ist nach einem Toner Wechsel mit einem TN-3060 die volle Funktionsfähigkeit Ihres Druckers gewährleistet. Wie Sie den Toner zurücksetzen erfahren Sie in folgender Anleitung.

- 1. Mit dem Netzschalter den Brother HL-5140 abschalten.**
- 2. Nun dessen Frontklappe öffnen.**
- 3. Dann die Taste GO drücken und festhalten. Dann den Drucker wieder einschalten.**
- 4. Die Taste GO halten, bis am Gerät die 3 LED "Paper, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Nun die Taste GO kurz loslassen und warten, dass die LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort die Taste GO 2x schnell betätigen. Die LEDs gehen dann wieder an.**
- 7. Dann sofort die Taste GO 6x schnell drücken. Nun blinkt die LED für "Paper".**

Damit haben Sie den Reset abgeschlossen und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de