

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5200

Nach einem Toner Wechsel mit einem TN-3130 oder TN-3170 an Ihrem Brother HL-5200 muss ein manueller Toner Reset erfolgen. Die nachstehende Anleitung zeigt, wie Sie den Toner zurücksetzen können.

- 1. Zunächst schalten Sie Ihren Brother HL-5200 bitte am Netzschalter ab.**
- 2. Im Anschluss daran öffnen sie nun die Frontklappe des Druckers.**
- 3. Drücken und halten Sie die GO Taste und schalten Sie den Drucker ein.**
- 4. Die GO Taste halten, bis am Drucker die LEDs "Paper, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Nun die Taste kurz loslassen, damit die LEDs erlöschen.**
- 6. Dann schnell die GO Taste 2x schnell drücken. Die LEDs leuchten daraufhin wieder.**
- 7. Jetzt für einen Standard Toner die Taste GO schnell 5x schnell drücken oder für einen Jumbo**
- 8. Toner die Taste GO 6x schnell drücken. Nun blinkt die "Paper" LED.**

Dadurch haben Sie den Toner Reset abgeschlossen und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de