

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-720 LASERPLUS

Den Toner an Ihrem Brother HL-720 Laserplus müssen Sie nach einem Toner Wechsel zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie dabei so vor:

1. Den Brother HL-720 Laserplus ausschalten (am Netzschalter).
2. Die Frontklappe des Gerätes öffnen.
3. Die Taste GO drücken und halten. Den Drucker einschalten.
4. Die Taste halten, bis drei LEDs leuchten (Drum, Toner und Paper).
5. Die GO Taste kurz loslassen. Die LEDs erlöschen dann.
6. Die GO Taste sofort 2 mal schnell betätigen. Die LEDs gehen wieder an.
7. Die GO Taste schnell 6x drücken. Die "Paper" LED blinkt.

Der Toner Reset ist ausgeführt. Bitte die Frontklappe schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de