

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-730

Wollen Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-730 den Toner zurücksetzen (manueller Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Gerät zunächst am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe Ihres Brother HL-730.**
- 3. Drücken und halten Sie die GO Taste am Drucker. Schalten Sie diesen ein.**
- 4. Halten Sie die GO Taste solange, bis die drei LEDs "Drum, Toner und Paper" leuchten.**
- 5. Lassen Sie die Taste kurz los. Die LEDs erlöschen dann.**
- 6. Sofort 2 mal schnell die GO Taste drücken. Nun leuchten die Lampen wieder.**
- 7. Sofort 6x die GO Taste betätigen. Jetzt blinkt nur die LED für "Paper".**

Sie können die Klappe wieder schließen, der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de