

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-4350

Wenn Sie den Toner TN-200 an Ihrem Brother MFC-4350 einem Wechsel unterzogen haben, müssen Sie ihn anschließend zurücksetzen (Toner Reset). Dies funktioniert einfach anhand der folgenden Anleitung.

1. Zunächst ist die Frontklappe Ihres Brother MFC-4350 zu öffnen.
2. Dann müssen Sie die STORNO Taste drücken. Der Drucker zeigt dann im Display die Meldung "Trommel ersetzt?", welche sie ignorieren dürfen.
3. Betätigen Sie nun schnell 1x mal die "\*" Sterntaste und 2x mal die "0" Null auf dem Tastenfeld. Daraufhin meldet Ihnen der Drucker "ausgeführt".

Damit ist der Reset beendet. Schließen Sie die Frontklappe, damit das Gerät sich aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)