

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-4450

Nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother MFC-4450 mit einem TN-200 müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie dabei vor wie nachfolgend beschrieben.

1. Öffnen Sie die Klappe an der Front des Druckers.
2. Drücken Sie dann die STORNO Taste. Das Display des Gerätes zeigt dann die Meldung "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie diese.
3. Drücken Sie zügig 1x die Sterntaste und 2x mal die Null auf dem Tastenfeld Ihres Brother MFC-4450. Dieser zeigt dann im Display die Meldung "ausgeführt".

Der Toner Reset ist damit erfolgreich abgeschlossen. Sie könne die Frontklappe wieder schließen, sodass sich der Drucker aufheizen kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)