

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8440 DN

Durch den Wechsel des Toners TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8440 DN wird ein Toner Reset notwendig, um Ihr Gerät vollumfänglich nutzen zu können. So können Sie den Toner manuell zurücksetzen:

1. Das Gerät zunächst einschalten.
2. Im Anschluss daran die Frontklappe des Brother MFC-8440 DN öffnen.
3. Nun direkt die Taste STORNO betätigen.
4. Jetzt sofort 1x die Sterntaste "*" und 2x die Null "0" drücken.

Schließen Sie nun wieder die Frontklappe des Druckers. Sie haben den Toner Reset erfolgreich abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de