

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8440

Nach dem Wechsel des Toners TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8440 wird ein manueller Toner Reset (Toner zurücksetzen) erforderlich. Wie Sie diesen vornehmen, zeigt Ihnen die folgende Anleitung.

- 1. Schalten Sie Ihren Drucker zunächst ein.**
- 2. Dann öffnen Sie am Brother MFC-8440 die Frontklappe.**
- 3. Nun betätigen Sie ein Mal die Taste STORNO.**
- 4. Dann sofort 1x die Sterntaste "*" und 2x mal die Null auf der Druckertastatur drücken.**

Sie haben den Reset nun beendet und können die Klappe wieder schließen. Das Gerät heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de