

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-8820 DN

**Um einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother MFC-8820 DN durchzuführen, nutzen Sie bitte folgende Anleitung. Dies wird nach einem Toner Wechsel mit einem TN-7600 notwendig.**

- 1. Am Drucker die Frontklappe öffnen.**
- 2. Dann die Taste STORNO am Brother MFC-8820 DN betätigen. Dieses meldet dann im Display "Trommel ersetzt?", was Sie aber ignorieren können.**
- 3. Betätigen Sie sofort 1x die Taste "\*" (Stern taste) und 2x die Null am Drucker. Dieser gibt die Meldung "ausgeführt" auf dem Display aus.**

**Nun schließen Sie wieder die Frontklappe, sodass sich das Gerät aufheizt. Der Resetvorgang ist damit beendet.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)