

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8840 D

Nachdem Sie mit einem TN-3060 Toner einen Wechsel an Ihrem Brother MFC-8840 D durchgeführt haben, wird noch ein manueller Toner Reset erforderlich. Gehen Sie beim Zurücksetzen des Toners nach folgender Anleitung vor.

1. Schalten Sie das Multifunktionsgerät ein.
2. Öffnen Sie an Ihrem Drucker anschließend die Frontklappe.
3. Nun betätigen Sie an Ihrem Brother MFC-8840 D bitte einmal die Taste STORNO.
4. Dann sofort 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null auf der Druckertastatur drücken.

Nun dürfen Sie die Frontklappe wieder schließen, denn der Reset ist ausgeführt. Das Gerät heizt sich dann wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de