

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8840 DN

Einem Toner Wechsel mit einem TN-3060 Toner an Ihrem Brother MFC-8840 DN sollte ein manueller Toner Reset folgen. Gehen Sie beim Zurücksetzen anhand der folgenden Anweisungen vor:

- 1. Schalten Sie zuerst den Drucker ein.**
- 2. Nun öffnen Sie an Ihrem Multifunktionsgerät bitte die vordere Geräteklappe.**
- 3. Drücken Sie dann an Ihrem Drucker einmal die STORNO Taste.**
- 4. Betätigen Sie dann sofort 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null auf der Gerätetastatur Ihres Brother MFC-8840 DN.**

Anschließend können Sie die Frontklappe des Gerätes wieder schließen, woraufhin sich dieses aufheizt. Der Resetvorgang ist damit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de