

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8840 LT

Damit Ihr Brother MFC-8840 LT nach dem Wechsel des Toners TN-3060 wie gewohnt funktioniert, müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. In der folgenden Anleitung steht, wie Sie den Toner zurücksetzen:

- 1. Als Erstes bitte das Multifunktionsgerät einschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe des Druckers öffnen.**
- 3. Im Anschluss daran zügig die STORNO Taste an Ihrem Brother MFC-8840 LT drücken.**
- 4. Nun müssen Sie schnell 1x die Sterntaste "*" und 2x die Null "0" auf Druckertastatur betätigen.**

Danach dürfen Sie die Klappe am Drucker wieder schließen. Das Gerät heizt sich auf und der Reset ist durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de