

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9125 CN

Haben Sie an Ihrem Brother MFC-9125CN den Toner TN-230 ausgewechselt, müssen Sie im Anschluss noch den Toner am Gerät zurücksetzen. Wie der Toner Reset funktioniert, zeigt Ihnen die folgende Anleitung.

- 1. Zunächst müssen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC-9125CN öffnen.**
- 2. Anschließend die STORNO Taste 1x drücken.**
- 3. Das Display zeigt dann die Meldung "K,TNR-STD".**
- 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Toner für den Reset aus (S=Standard, STR=Starttoner)**
- 5. Drücken Sie schnell 1x OK zur Bestätigung.**
- 6. Nun drücken Sie sofort 1x die Taste "1".**

Sie können die Klappe nun wieder schließen, der Resetvorgang ist damit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de