

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9600 J

Damit Sie nach einem Wechsel des Toners TN-6300 Ihr Brother MFC-9600 J Multifunktionsgerät in vollem Umfang nutzen können, ist ein manueller Toner Reset erforderlich. Hier erfahren Sie, wie Sie den Toner zurücksetzen können:

- 1. Das Gerät als Erstes einschalten.**
- 2. Nun am Brother MFC-9600 J die vordere Geräteklappe öffnen.**
- 3. Dann die Taste STORNO am Drucker 1x betätigen, woraufhin dieser im Display meldet "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie dies und fahren Sie zügig fort.**
- 4. Nun auf der Druckertastatur 1x die Sterntaste und 2x die Null schnell und direkt nacheinander betätigen. Hierauf folgt die Meldung "ausgeführt".**
- 5. Sie können dann die Frontklappe wieder schließen.**

Der Reset ist beendet und Ihr Drucker heizt sich wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de